


GB125 18-49kW V3



8738893092.ae.RO

Buderus

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hr] Važne upute za Instalaciju/Montažu

Instalacija/montaža mora biti izvedena od strane kvalificiranog stručnog osoblja, poštujući ove Upute i u skladu sa važećim propisima.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

A telepítés/szerelés egy, a munkálatokra felhatalmazott szakemberek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

[ka] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვებული კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliavimo/montavimo darbus, laikydami šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šioms darbams įgalioti specialistai.

[sq] Shënime të rëndësishme për instalimin/montimin

Instalimi/montimi duhet të bëhet nga një kontraktues i kualifikuar, duke ndjekur këto udhëzime dhe në përputhje me rregulloret në fuqi.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autorisert installatør, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucțiuni și prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitvev/montažo

Instalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/montaj, bu çalışmalarını yapmasında müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行，同时必须遵守本说明书和现行法规的相关要求

[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع

يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ


نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

[az] Quraşdırılma

Quraşdırılma işinin yerinə yetirilməsi səlahiyyətli bir mütəxəssis tərəfindən və müvafiq qaydalara uyğun olaraq aparılmalıdır.

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange



6720905266.aa.RS-Kesselblock

Kesselblock
Boiler block
Corps de chauffe


GB125 18-49kW V3

1

Pos	Bezeichnung Description Dénomination	Bestell-Nr. Ordering no. Numéro de commande	GB125 18/2 V3	GB125 22/2 V3	GB125 30/3 V3	GB125 35/4 V3	GB125 49/5 V3														Bemerkungen Remarks Remarques
1	Kesselbl GB125-3 Gld everp V3	7 736 616 420			■																
1	Kesselblock GB125-4 Gld everp V2	7 747 030 525				■															
1	Kesselblock GB125-2 Gld everp	8 718 588 590	■	■																	
1	Kesselblock 5Gld everp	8 738 803 097					■														
2	Vorderglied 17-34 everp	8 718 585 129	■	■	■	■	■														
3	Blindstopfen G 1 1/4" re everp	8 718 571 258 0	■	■	■	■	■														
4	Dichtung D41,7x55x1,5 AFM 34 everp	8 738 807 916	■	■	■	■	■														
5	Sperrplatte everp	6 301 534 2	■	■	■	■	■														
6	Mittelglied 17-34 everp	8 718 585 130	■	■	■	■	■														
7	Kesselnippel 48/38 Gr.0a everp	7 747 024 961	■	■	■	■	■														
8	Dichtmasse Leinölgraphit 450g Dose everp	8 718 571 927	■	■	■	■	■														
9	Haftgrund Teroson 1624-24 everp	8 718 576 019 0	■	■	■	■	■														
10	Dichtschnur D15x4300 Pack A serie/everp	8 718 584 415	■	■	■	■	■														
11	Hinterglied 17-34kW	8 718 584 710	■	■	■	■	■														
12	Stopfen G 1 everp	8 718 584 633	■	■	■	■	■														
13	Gewindestange M10x205 everp	7 747 007 599	■	■	■	■	■														
14	Dichtung D33x44x2 grafitiert everp	8 718 584 676	■	■	■	■	■														
15	Fühler Kessel G1/4 75lg everp	6 302 964 1	■	■	■	■	■														
16	Ankerstange Satz M8x310 mit Kopf everp	5 127 574			■																
16	Ankerstange Satz M8x440 mit Kopf everp	5 127 578				■															
16	Ankerstange Satz M8x555 mit Kopf everp	5 127 580					■														
16	Ankerstange Satz M8x190 mit Kopf everp	8 718 588 591	■	■																	
17	Einspeisestück G 1 1/4 18-22KW everp	8 718 585 761	■	■																	
17	Einspeisestück G 1 1/4 30-35kW everp	8 718 585 765			■	■															
17	Einspeisestück 5Gld everp	8 738 803 103					■														
18	O-Ring 44x3 (5x) everp	8 718 575 527 0	■	■	■	■	■														
19	Heizgaslenkplatte 21kW/3GL m.Hebel everp	8 718 570 839 0			■																
19	Heizgaslenkplatte 28/4Gld everp	8 718 570 841 0				■															
19	Heizgaslenkplatte 40/5 Gld everp	8 718 570 842 0					■														
19	Heizgaslenkplatte 2 Gld mit Hebel everp	8 718 588 592	■	■																	
20	Winkel Profilschiene 3Gld everp	7 747 000 018	■	■																	
20	Winkelprofilschiene everp	7 747 000 019			■																
20	Winkelprofilschiene everp	7 747 000 020				■	■														
21	Scharnierwinkel everp	8 718 570 845 0	■	■	■	■	■														
22	Kesselfuß everp	8 718 584 682	■	■	■	■	■														
23	Gerätefuß M10x51 everp (4x)	6 302 865 7	■	■	■	■	■														
24	Heizgaslenkplatte RLU everp	8 718 573 738 0			■																
24	Heizgaslenkplatte 5Gld RLU everp	8 718 584 681					■														
24	Heizgaslenkplatte 2 Gld. everp	8 718 588 593	■	■																	
GB125 18-49kW V3 Kesselblock Boiler block Corps de chauffe																					1

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange



6720906363.af.RS

2

Brennertür
Door
Porte

GB125 18-49kW V3


Pos	Bezeichnung Description Dénomination	Bestell-Nr. Ordering no. Numéro de commande	GB125 18/2 V3	GB125 22/2 V3	GB125 30/3 V3	GB125 35/4 V3	GB125 49/5 V3												Bemerkungen Remarks Remarques
1	Brennertür 21-34 BE/BE ECO	8 718 585 115	■	■	■														<07/2018
1	Brennertür 18-35	8 718 585 116				■	■												<07/2018
2	Scharnier lackiert everp	8 718 584 635	■	■	■	■	■												
3	Scheibe DIN9021 A6,4 A3K (1x) everp	8 718 585 241	■	■	■	■	■												
4	Schaulochverschluss V3 everp	6 302 363 4	■	■	■	■	■												
5	Glasscheibe 30x30x3,3mm everp	7 747 021 876	■	■	■	■	■												
6	Dichtung 30x30x3mm everp	8 718 584 679	■	■	■	■	■												
7	Druckmessdüse M6 SW10 everp	6 303 210 1	■	■	■	■	■												
8	Dichtschnur 14x1650 GP everp	6 302 096 5	■	■	■	■	■												
9	Dichtmasse braun 310ml everp	8 718 576 633 0	■	■	■	■	■												
10	Wärmeschutz Br-Tür 21-34 everp	8 718 585 049	■	■	■														
10	Wärmeschutz Br-Tür G/GB125 everp	8 738 806 309				■	■												
11	Wärmeschutz Br-Türvorbau G/GB125 everp	8 738 806 310	■	■	■														
12	Isoliering Br-Tür GB125 35-49 BE everp	8 738 806 311				■	■												
12	Isoliering Br-Tür GB125 everp	8 738 806 312	■	■	■														
13	Schraube DIN6921 M10x65 8.8 SW16 (2x)	8 738 808 834	■	■	■	■	■												

GB125 18-49kW V3

Brennertür
Door
Porte

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange



8738892466.ab.RO

Verkleidung GB125 V3
Casing GB125 V3
Habillage GB125 V3


GB125 18-49kW V3

3

Pos	Bezeichnung Description Dénomination	Bestell-Nr. Ordering no. Numéro de commande	GB125 18/2 V3	GB125 22/2 V3	GB125 30/3 V3	GB125 35/4 V3	GB125 49/5 V3													Bemerkungen Remarks Remarques
1	Brennerhaube GB125 everp	8 718 573 812 0	■	■	■	■	■													
2	Winkel seitlich everp	8 718 584 013	■	■	■	■	■													
3	Logo Buderus 186mm everp	8 718 586 514	■	■	■	■	■													
4	Wärmeschutz vorn everp	6 302 526 5	■	■	■	■	■													
5	Traverse 1,25x108x537	6 302 920 9	■	■	■	■														
5	Traverse 5Gld everp	8 738 803 102					■													
7	Seitenwand G125 3Gld kpl everp	6 302 994 5	■	■																
7	Seitenwand G125/G134 4Gld kpl everp	6 302 994 6			■															
7	Seitenwand G125 5Gld kpl everp	6 302 994 7				■														
7	Seitenwand 5Gld Ersatz	8 738 803 099					■													
8	Wärmeschutz 18-35KW oben everp	8 718 583 550	■	■	■	■	■													
9	Wärmeschutz Kesselblock 3Gld everp	8 718 585 086			■															
9	Wärmeschutz Kesselblock 4Gld everp	8 718 585 087				■														
9	Isolierung Kesselblock GB125 -2Gld everp	8 718 588 596	■	■																
9	Wärmeschutz Kesselblock 5Gld everp	8 738 803 105					■													
11	Haltefeder (10x) everp	7 747 016 084	■	■	■	■	■													
12	Haube vorn G125 kompl	6 302 994 8	■	■	■	■														
12	Haube vorne 5Gld everp	8 738 803 100					■													
13	Haube hi G125 3Gld kpl everp	6 302 994 9	■	■																
13	Haube hi G125 4Gld everp	6 302 995 0			■															
13	Haube hi G125 5Gld everp	6 302 995 1				■														
13	Haube hinten 5Gld everp	8 738 803 101					■													
14	Anschlusshaube blau everp	6 302 626 1	■	■	■	■														
16	Wärmeschutz Rückwand everp	8 718 585 083	■	■	■	■	■													
17	Kabelhalter (5x) everp	8 718 584 331	■	■	■	■	■													
18	Brennerleitung 2350 1-Stufe everp	7 747 007 984	■	■	■	■	■													
19	Anschlussklemme 7-polig BR I grün everp	7 747 023 989	■	■	■	■	■													
20	Steckerteil ST18/7 versilbert everp	6 790 316 4	■	■	■	■	■													
21	Kantenschutz Set 65+80+160lg everp	6 302 089 6	■	■	■	■	■													
23	Winkel Rückwand V3 everp	8 718 588 405	■	■	■	■														
24	Kabeldurchführung everp	8 718 583 548	■	■	■	■	■													
25	Flachkopfschraube ST3,9x9,5 A3T (10x)	7 747 026 999	■	■	■	■	■													
26	Rückwand oben V2 everp	8 718 588 594	■	■	■	■														
27	Rückwand unten V4 everp	8 718 588 595	■	■	■	■														
28	Rückwand 5Gld everp	8 738 803 104					■													
GB125 18-49kW V3											Verkleidung GB125 V3 Casing GB125 V3 Habillage GB125 V3									3

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange





8738892467.aj.RO

Wärmetauscher V3
Heat exchanger V3
Échangeur thermique V3

GB125 18-49kW V3

4

Pos	Bezeichnung Description Dénomination	Bestell-Nr. Ordering no. Numéro de commande	GB125 18/2 V3	GB125 22/2 V3	GB125 30/3 V3	GB125 35/4 V3	GB125 49/5 V3														Bemerkungen Remarks Remarques
1	WT-System 30-60 V2 everp	8 718 585 125			■	■	■														
1	WT-System 18-22 V2 everp	8 718 585 126	■	■																	
3	Deckel Abgasv 18-22 Al kpl V3 everp	8 738 806 338	■	■																	mit eingeklebter Dichtung
3	Deckel Abgasv 30-60 Al kpl V2 everp	8 738 806 339			■	■	■														mit eingeklebter Dichtung
4	Schnellverschluss	7 098 848	■	■	■	■	■														
5	Dichtung Fasermat Hgl-Abgasvert everp	8 718 581 466	■	■	■	■	■														
6	Schrauben-Set everp	8 718 585 089	■	■	■	■	■														
9	Rücklauf Rohr HK/WT G1 V3 everp	8 718 588 597	■	■																	
9	Rücklauf-Rohr HK/WT G1 1/4 V3 everp	8 718 588 598			■	■	■														
10	Rücklauf-Rohr RK/WT G1 everp V2	7 747 030 541	■	■																	
10	Rücklauf-Rohr RK/WT G 11/4 V2 everp	8 718 571 053 0			■	■	■														
11	Dichtung D21X30X3, DVGW-zugel.(5x) everp	8 718 584 714	■	■	■	■	■														
15	O-Ring 21,89x2,62 70EPDM everp (5Stk)	8 718 570 357 0	■	■																	
15	O-Ring 28x3 70EPDM/281 everp 5Stk	8 718 571 057 0			■	■	■														
16	Entlüfter 1/8 BSP	8 716 140 238 0	■	■	■	■	■														
19	Lippendichtung DN80	8 737 711 685	■	■	■	■	■														FD<=08/2012
20	Fühlerhalterung (2x) everp	8 718 585 548	■	■	■	■	■														
21	Abgasfühler D29/d6 60mm everp	7 747 002 902	■	■	■	■	■														
22	O-Ring 6x2 ISO 3601 FKM (3x) everp	7 747 007 462	■	■	■	■	■														
23	Siphon-Set V3 everp	8 718 588 599	■	■	■	■	■														FD<06.2018
27	Verlängerung G1x120 V2 everp	8 718 585 117	■	■	■	■	■														
28	O-Ring 35x3 Set (5x) everp	8 718 575 526 0	■	■	■	■	■														
29	Halter Siphon GB125 V4 everp	8 718 588 600	■	■	■	■	■														
30	Leitungshalter everp	8 718 585 071	■	■	■	■	■														
31	Wärmeschutz WT 18-22 kW everp	8 718 585 084	■	■																	
31	Wärmeschutz WT 30-35 kW everp	8 718 585 085			■	■	■														
33	KAS konzentrisch FC-CA80, DN 80/125	7 738 113 263	■	■	■	■	■														
34	Dichtung Abgasv 30-35 Al V2 everp	8 718 579 535			■	■	■														FD<11.2018
34	Dichtung Abgasvert 18-22KW AL everp	8 718 585 764	■	■																	FD<11.2018
36	Federclip d=32,6/22 everp (5Stk)	7 747 030 542	■	■																	
36	Federclip d=38,2/28 everp 5Stk	8 718 571 056 0			■	■	■														
37	Federstecker D26 everp	7 747 030 559	■	■	■	■	■														
38	Isolierung Gewindestange 36,2 everp	7 747 015 461			■	■	■														
38	Distanzhülse 17,2x2,1x63,5 everp	8 718 590 261	■	■																	
39	Verschraubung 2/3 R3/4 everp	7 747 021 911	■	■	■	■	■														
39	Schlauchtülle G3/4x20 gewinkelt everp	8 738 803 123	■	■	■	■	■														alternativ
40	Schlauch-Set DN20 (3m) verp	7 747 007 644	■	■	■	■	■														Zubehör
41	T-Stück kpl everp	5 584 368	■	■	■	■	■														
42	Dichtung D18x30x2 EPDM ekep	8 718 585 262	■	■	■	■	■														
43	Dichtung D27x38x2 DVGW everp	8 718 584 801	■	■	■	■	■														
48	Dichtungs-Set Siphon everp	7 747 016 504	■	■	■	■	■														
GB125 18-49kW V3											Wärmetauscher V3 Heat exchanger V3 Échangeur thermique V3										4



6720905744.ad.RS-Brennervarianten

5


Brennervarianten
Burner versions
Variantes de brûleur

GB125 18-49kW V3

Pos	Bezeichnung Description Dénomination	Bestell-Nr. Ordering no. Numéro de commande	GB125 18/2 V3	GB125 22/2 V3	GB125 30/3 V3	GB125 35/4 V3	GB125 49/5 V3													Bemerkungen Remarks Remarques
1	Ölbrenner BE 1.3-18 GB125 everp	7 747 002 826	■																	
1	Ölbrenner BE 2.3-30 18-49 everp	8 718 585 498			■															
1	Ölbrenner BE 1.3-22 18-49 everp	8 718 585 499		■																
1	Ölbrenner BE 2.3-35 kpl V2 everp	8 738 805 358				■														
1	Ölbrenner BE 2.3-49 K RLU V2 everp	8 738 805 359					■													
5	Service-Set BE 18kW everp	7 736 604 320	■																	
5	Service-Set BE 22kW everp	7 736 604 321		■																
5	Service-Set BE 30kW everp	7 736 604 322			■															
5	Service-Set BE 35kW everp	7 736 604 323				■														
5	Service-Set BE 49kW everp	7 736 604 324					■													

GB125 18-49kW V3													Brennervarianten Burner versions Variantes de brûleur						5
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---

Liste des pièces de rechange



6720905745.af.RS-Brennergeh use


GB125 18-49kW V3

5A

Brennergehäuse
Burner housing
Lgement de brûleur

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange



6721904971.aa.RO

Ölpumpe
oil pump
Pompe à fioul

5B


GB125 18-49kW V3

Pos	Bezeichnung Description Dénomination	Bestell-Nr. Ordering no. Numéro de commande																			Bemerkungen Remarks Remarques
			GB125 18/2 V3	GB125 22/2 V3	GB125 30/3 V3	GB125 35/4 V3	GB125 49/5 V3														
1	Ölpumpe Suntec ALEV35C everp	8 718 578 019	■	■	■																
1	Ölpumpe Suntec ALEV55C everp	8 718 578 021				■	■														
2	Magnetspule Suntec220-240V/50-60Hz everp	7 747 021 595	■	■	■	■	■														
3	Filter Ölpumpe A70 Rev.3 AS47 (2x)	8 718 572 496 0	■	■	■	■	■														
4	Dichtung Ölpumpe ALE35/55 (2x) everp	8 718 572 498 0	■	■	■	■	■														
5	Schlauchset BE/RE	6 301 424 1	■	■	■	■	■														
6	Einschraubverschr GE 4LLR 1/8"Zyl everp	8 718 592 457	■	■	■	■	■														
7	Ölrohr HG-A kpl everp	8 718 584 674	■	■	■	■	■														
8	Magnetspule BFP 21/31 L3 everp	8 718 572 501 0	■	■	■	■	■														
9	Filter Ölpumpe BFP 21/31 L3 (2x)	8 718 572 503 0	■	■	■	■	■														
10	Kupplung weiß (2x) 2-flächig	8 718 572 841 0	■	■	■	■	■														
11	Verschraubung G3/8" x G1/4" gerade everp	8 718 584 651	■	■	■	■	■														
12	Dichtring 13x18x1,5 (5x) everp	8 718 584 808	■	■	■	■	■														

GB125 18-49kW V3														Ölpumpe oil pump Pompe à fioul						5B
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	----

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange



6720905749.ac.RS-Mischeinrichtung

5C Mischeinrichtung
mixer Suntec
Chambre de melange Suntec


GB125 18-49kW V3

Pos	Bezeichnung Description Dénomination	Bestell-Nr. Ordering no. Numéro de commande												Bemerkungen Remarks Remarques
			GB125 18/2 V3	GB125 22/2 V3	GB125 30/3 V3	GB125 35/4 V3	GB125 49/5 V3							
1	Scheibe D9,5/14x4 Ver02 everp	8 718 584 673	■	■	■	■	■							
2	Druckfeder DIN2098 1,8x12,5x36 everp	7 747 012 279	■	■	■	■	■							
3	Ölvorwärmer FPHE-LE 030N5129 PTC50 everp	8 718 578 602	■	■	■									
3	Ölvorwärmer FPHB5-LE PTC70 B10 everp	8 718 578 603				■	■							
4	Abschlussventil LE6 everp	6 302 512 6	■	■	■	■	■							
5	Öldüse 0,55gph 60gr HR Danfoss everp	7 736 604 063			■									
5	Öldüse 0,45gph 80Gr HFD Danfoss everp	7 747 028 943		■										
5	Öldüse 0,85gph 60Gr H everp	7 747 028 962					■							
5	Öldüse 0,35gph 80Gr HR ererp (1x)	7 747 028 974	■											
5	Öldüse 0,45gph 80Gr HFD Danfoss (12x)	7 747 028 988		■										
5	Öldüse 0,35gph 80Gr HR Danfoss (10x)	7 747 028 991	■											
5	Öldüse 0,65gph 80° everp	8 718 572 504 0					■							
5	Öldüse 0,55gph 60Gr HR Danfoss (10x)	8 738 807 238				■								
6	Mischsystem BE 12,0/25,0/5,0/25 everp	7 747 002 844	■											
6	Mischsystem BE 12,1/27,5/5,8/25 everp	7 747 002 845		■										
6	Mischsystem BE 12,1/27,5/6,9/25 VA everp	7 747 002 846				■								
6	Mischsystem BE 12,4/27,5/8,3/25 VA everp	7 747 002 847					■							
6	Mischsystem BBE/BE-A 2.1-43/45kW everp	8 718 585 041					■							
7	Zündelektrode BE/BE-A Typ4 L34 everp	8 718 585 036	■	■	■	■								
7	Zündelektrode BE Typ4 L50 V2 everp	8 718 585 045					■							
8	Zylinderschraube DIN912 M4x10 (5x)everp	7 747 029 972	■	■	■	■	■							
9	Dichtung D81 V2 everp	8 718 585 504	■	■	■	■	■							
10	Brennerrohr D69/L214 SiC 18kW everp	6 302 260 4	■											
10	Brennerrohr D83/L214/3,0/2,5 SiC 25kW	6 302 260 7		■										
10	Brennerrohr D83/L224/5,9/4,8 SiC everp	6 303 072 7				■								
10	Brennerrohr D83/L224/7,0/5,7 SiC everp	6 303 072 8					■							
10	Brennerrohr D83/L224/5,7/5,4 SiC everp	6 303 072 9					■							
11	Linsenschraube ISO7380 M5x8 (5x)	7 747 029 977	■	■	■	■	■							
12	Stützrohr L50 everp	6 302 259 5	■	■	■	■	■							
13	O-Ring 92x3 Viton everp	6 300 299 8	■	■	■	■	■							
	Mont-Mat Ölbrenner BE everp	8 718 585 037	■	■	■	■	■							

GB125 18-49kW V3

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange



6720905746.ae.RO-Steuerung

GB125 18-49kW V3

5D
SAFe
SAFe
SAFe

Pos	Bezeichnung Description Dénomination	Bestell-Nr. Ordering no. Numéro de commande	GB125 18/2 V3	GB125 22/2 V3	GB125 30/3 V3	GB125 35/4 V3	GB125 49/5 V3													Bemerkungen Remarks Remarques
1	SAFe100 V6 everp	8 738 810 040	■	■	■	■	■													
2	Gehäuse Klemmenabdeckung SAFe everp	6 302 392 5	■	■	■	■	■													
2	Abdeckung SAFe V2 everp	7 736 606 793	■	■	■	■	■													
5	Adapter H05V-K 0,75 0,8/2,0 gn/ge verp	6 303 350 7	■	■	■	■	■													
6	Modul BIM30*-LoI/01 V10 18-49 everp	8 738 806 346	■	■	■	■	■													Nur für Service-Techniker
7	Verbindungsleitung SAFe Netz 1250 everp	8 732 912 558	■	■	■	■	■													
8	Verbindungsleitung SAFe-Motor BE everp	6 303 014 8	■	■	■	■	■													
9	Zündleitung SAFe 230V everp	8 738 802 738	■	■	■	■	■													
10	Verbindungsleitung Ölvorw SAFe BE everp	6 303 014 9	■	■	■	■	■													
11	Verbindungsleitung Brennstoff1 SAFe ever	6 302 259 2	■	■	■	■	■													
12	Flammenfühler QRC1A1.33D2BU everp	8 738 810 038	■	■	■	■	■													
13	Halterrohrverlängerung BE_3 RLU V2	7 747 001 399	■	■	■	■	■													
14	Halterrohr HG V4 everp	8 718 585 517	■	■	■	■	■													
15	Zündleitung BE/BE-A everp	6 300 689 0	■	■	■	■	■													
16	Zündeinrichtung Danfoss EBI V4 everp	8 718 575 099 0	■	■	■	■	■													
17	Datenleitung SAFe MC10 BE everp	6 303 015 0	■	■	■	■	■													
18	Verbindungsleitung Kesselfühler SAFe BE	6 303 921 4	■	■	■	■	■													

GB125 18-49kW V3														SAFe SAFe SAFe					5D
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----

Übersetzungsliste
List of translations

Liste des traductions

Pos	Description	Description			
1	Element of construction	Groupe d'assemblage			
1	boiler block GB125-3sect packed V3	bloc chaudière GB125-3 Gld V3			
1	Boiler bl GB125-4 sect everp V2 block GB	Corps de chauffe GB125-4 éléments			
1	Boiler_block GB125 2 sect packed	Corps de chauffe 2 sect			
1	Boiler block 5 sec	Bloc chaudière 5 sec			
2	Section front 17-34	Élément avant 17-34			
3	Blanking plug G 1 1/4	Raccord aveugle G 1 1/4			
4	Plug Gasket D41,7x55x1,5 AFM34 sp	Joint D41,7x55x1,5 AFM 34			
5	Blocking plate with countersunk bolt	Plaque d'arrêt avec vis			
6	Section middle 17-34	Élément intermédiaire 17-34			
7	Boiler fitting 48/38 Sz 0a repl. pack	Mamelon de chaudière 48/38 T.0A			
8	Sealant linseed oil graphit 450g box sp	Bidon de Minium antirouille 450g			
9	Primer Teroson 1624-24	Apprêt étanchéité joints 370ml 1624-24			
10	Rope seal D15x4300 Pack A	Cordon d'étanchéité D15x4300 Pack A			
11	Rear_section 17-34kW	Élément arrière 17-34 kW			
12	Plug G 1	BOUCHON G1			
13	Grub screw M10x205 replacem pack	Barre filetée M10x205			
14	Gasket D33x44x2mm	Joint D33x44x2mm			
15	Sensor boiler G1/4 75lg	Sonde chaudière G1/4 75lg			
16	Tie rod kit M8x310mm	JEU TIGE D'ANCRAGE M8x310mm			
16	Tie rod kit M8x440mm	Jeu tige d'ancrage M8x440mm			
16	Tie rod kit M8x555mm	Jeu tige d'ancrage M8x555mm			
16	Tie_rod M8x190 with head packed	Tige de vis Set M8x190			
17	Feed unit G 1 1/4 18-22KW everp	Tuyau d'alimentation G1 1/4 18-22kW			
17	Feed unit G 1 1/4 30-35kW everp	Tuyau d'alimentation G1 1/4 30-35kW			
17	Feed unit 5 sect	Tuyau d'alimentation 5 sect			
18	O-ring 26x3 (5x)	Joint torique 44x3 (5 X)			
19	Plate Hot gas baffle	Turbulateur			
19	Baffle hot gas -2 sect w. lever	Turbulateur			
20	Angle profile rail 3sect everp	Angle pour profilé 3 éléments			
20	Angle profile rail 4sect everp	RAIL PROFIL EN EQUERRE ELMT			
20	Angle profile rail 5sect everp	Rail profilé en équerre			

Übersetzungsliste
List of translations

Liste des traductions

Pos	Description	Description			
21	Hinge bracket	Charnière Equerre			
22	Stand boiler	Pied de la chaudière			
23	Foot M10x51 (4x)	Pieds réglables M10x51 (4x)			
24	Baffle hot gas RLU [63028998]	TURBULATEUR RLU [63028998]			
24	Plate hot gaz baffle 5 Sections RLU	Turbulateur 5 éléments RLU			
24	Baffle hot gas 2 sect. packed	Turbulateur			
2	Element of construction	Groupe d'assemblage			
1	Burner door 21-34 BE/BE ECO	Porte du brûleur 21-34			
1	Burner door 18-35	porte du brûleur 18-35			
2	Hinge painted	Charnière			
3	Cover DIN9021 A6,4 A3K packed	Rondelle DIN9021 A6,4 A3K (1x)			
4	Viewing hole lock V3 compl.	Viseur flamme V3 Complet			
5	Glass pane 30x30x3,3mm repl pack	Vitre en verre 30x30x3,3mm			
6	Gasket 30x30x3mm	Joint 30x30x3 (G315)			
7	Measuring nozz M6 SW10 V2	Injecteur de mesure de pression M6 SW10			
8	Packing cords GP14x1650mm long	Cordon d'étanchéité GP 14x1650mm			
9	Sealant brown 310ml	Cartouche mastic pressurisé 310ml			
10	Insulation burner door 21-34	Isolation porte brûleur 21-34			
10	Insulation burner door G/GB125 sp	Isolation G/GB125			
11	Insulation for burner door G/GB125 sp	Isol porte brûl G/GB125			
12	Insulation ring burn-door GB125 35-49 sp	Isolation GB125 35-49 BE			
12	Insulation ring burn-door GB125 sp	Isolation GB125			
13	Screw DIN6921 M10x65 8.8 SW16 (2x)	Vis DIN6921 M10x65 8.8 SW16 (2x)			
3	Element of construction	Groupe d'assemblage			
1	Burner hood GB125	Capot brûleur GB125			
2	Angle lateral (2 Pieces) everp	Équerre partie			
3	Badge Buderus 186mm	Logo Buderus 186mm			
4	Thermal insulation front 12x580x695	Isolation thermique avant 12X580X695			
5	Tie-bar 1,25x108x537	HABIL TRAVERSE			
5	tie bar 5 sect	Traverse 5 sect			
7	Side panel 445mm long G125	Habil lat G115/125 3 elm			
7	Side panel 565mm long G125	Habil lat.G115/G125/G134 4 elm			

Übersetzungsliste
List of translations

Liste des traductions

Pos	Description	Description			
7	Side panel 685mm long G125	HABIL LAT G115/G125-5 ELM/ GB125-4 ELM			
7	Side panel 5sect repla	Face latérale 5 sect			
8	Insulation heat above everp	Isolation thermique haut			
9	Insulation burner block 3 sect	Isolation bloc brûleur 3 éléments			
9	Insulation burner block 4 sect	Isolation 4sec			
9	Insulation boiler block GB125-2 sect	Isolation bloc chaudière GB125-2sec			
9	Thermal insul boiblk 5 sect	Isolation 5 sect			
11	Insulation Clamp (10x)	Ressorts de retenue D0.8 (10x)			
12	Hood front G125	Habil facade G125			
12	Hood front 5 sect	Capot avant 5 sec			
13	Hood rear G125 3sect	Habil ar G125 3 elm cpl			
13	Hood rear G125 4sect	Habil ar G125 4 elm cpl			
13	Hood rear G125 5sect	HABIL AR G 125 5 ELM			
13	Hood rear 5 sect	Capot arrière 5 sect			
14	Conn hood blue	Capot bleu			
16	Insulation rear panel	Isolation panneau arrière			
17	Cable clip (5x)	Attache rapide (5x)			
18	Burner cable 2350 1-step	Câble de brûleur 2350mm			
19	Connector 7-pole BR I green	Borne de connexion 7 pôles BR I vert			
20	Connector part ST18/7 silver- plated	Connect st18/7 argente			
21	Edge protection kit 65+80+160lg	PROTECT BORDS 65/80/160			
23	Angle rear panel V3 packed	Équerre V3			
24	Cable penetration everp	Passe-câbles			
25	Pan-head screw ST3,9x9,5 A3T (10x)	Vis à tête plate ST3,9 (10x)			
26	Back_panel top V2 packed	Panneau arrière haut			
27	Back_panel bottom part V4 packed	Panneau arrière bas			
28	Rear panel 5 sect	Panneau arrière 5 sect			
4	Element of construction	Groupe d'assemblage			
1	Heat_exchanger sec system 30-60 V2	Échangeur thermique 30-60			
1	Heat_exchanger sec system 18-22 V2	Échangeur thermique 18-22 V2			
3	cover fluegas distrib 18-22 AL V3 sp	Couvercle collecteur de combustion 18-22			
3	Cover fluegas distrib 30-60 AL V2 sp	Couvercle collecteur de combustion 30-60			

Übersetzungsliste
List of translations

Liste des traductions

Pos	Description	Description			
4	Fasteners	Fixation rapide			
5	Gasket fibre section/flue gas adapter ev	Joint élément arrière			
6	Screw set	Vis-Set			
9	Return pipe HK/WT G1 V3 packed	Tube retour HK/WT G1			
9	Return pipe HK/WT G1 1/4 V3 packed	Tube retour HK/WT G1 1/4			
10	Return pipe RK/WT G1 everp V2 pipe RK/WT	Tube retour RK/WT G1			
10	Return pipe RK/WT G11/4 V2 everp	Tube retour RK/WT G1 1/4 V2			
11	Gasket D21X30X3, DVGW-ZUGEL (5x) everp	Joint D21x30x3 (5x)			
15	O-ring 21,89x2,62 70EPDM everp (5pcs)	Joint torique 21,89x2,62 70EPDM			
15	O-ring 28x3 70EPDM/281	JOINT CONDENSEUR V2 GB 125 30-35 KW			
16	Air vent 1/8 bsp	Purgeur 1/8 BSP			
19	Lip seal DN80	Joint DN80			
20	Sensor holder (2x)	Fixation sonde (2x)			
21	Gas sensor D29/d6 60mm	Sonde de température de fumées 60mm			
22	O-ring 6x2 ISO 3601 FKM (3pc)	Joint torique 6x2 ISO 3601 FKM (3x)			
23	Siphon set V3 packed	Set siphon V3			
27	Extension G1x120 V2	Rallonge G1x120 V2			
28	O-ring 35x3 Set (5x)	Joint torique 35x3 Set (5x)			
29	Bracket siphon GB125 V4 packed	Support Siphon V4			
30	Cable clip	Support			
31	Insulation WT 18-22 kW	Isolation WT 18-22			
31	Insulation WT 30-35 kW	Isolation WT 30-35			
33	Adapter concentric FC-CA80, DN 80/125	Adaptateur concentr GB125 Ø80 /125			
34	Seal Flue gas 30-35 Al everp	Joint gaz 30-35 Al			
34	Seal flue gas distribution 18-22KW AL ev	Joint 18-22kW			
36	spring clip d=32,6/22 everp clip d=32,6/	Pince à ressort d=32,6/22			
36	Spring d=38,2/28	Pince à ressort D=38,2/28			
37	Spring plug D26 everp plug D26 everp	Fiche à ressort D26			
38	isolation thread rod 36,2 rpack	Isolation barre fileté 36,2			
38	Sleeve 17,2x2,1x63,5 packed	Entretoise 17,2x2,1x63,5			
39	Conn union 2/3 R3/4" everp	Raccordement sonde sanitaire 2/3 R3/4			
39	Hose connector G3/4x20 angled	Embout G3/4x20 équerre			

Übersetzungsliste
List of translations

Liste des traductions

Pos	Description	Description			
40	Tube set DN20 DN20 (3m)	Tuyau DN20 (3m)			
41	Tee	Kit départ			
42	Seal D18x30x2 EPDM packed	Joint D18x30x2 EPDM			
43	Gasket D27x38x2 DVGW	Joint D27x38x2mm DVGW			
48	Sealing-Set Siphon	Kit de joints pour siphon			
5	Element of construction	Groupe d'assemblage			
1	oil burner BE 1.3-18 GB125	Brûleur fioul BE 1.3-18 GB125			
1	Burner burner BE 2.3-30 18-49 everp	Brûleur fioul BE 2.3-30 18-49			
1	Burner oil BE 1.3-22 18-49 everp	Brûleur fioul BE 1.3-22 18-49			
1	Burner Oil BE 2.3-35 kpl V2 sp	brûleur fioul BE 2.3-35 kpl V2			
1	Burner Oil BE 2.3-49 K RLU V2 sp	brûleur fioul BE 2.3-49 K RLU V2			
5	Service-Set BE 18kW everp	Set de service BE 18kW			
5	Service-Set BE 22kW everp	Set de service BE 22kW			
5	Service-Set BE 30kW everp	Set de service BE 30kW			
5	Service-Set BE 35kW everp	Set de service BE 35kW			
5	Service-Set BE 49kW everp	Set de service BE 49kW			
5A	Element of construction	Groupe d'assemblage			
1	Motor HG 150W without Clutch	Moteur HG 150W sans embrayage			
1	Motor HG 170W without Clutch	Moteur HG 170W sans embrayage			
2	capacitor 4MF, 400V AEG	Condensateur 4MF, 400V AEG			
2	Capacitor 5MF 450V f Hidria 150W	Condensateur 5MF 450V f Hidria 150W			
2	Capacitor 6MF 470V f Hidria 170W everp	Condensateur 6MF 470V f Hidria 170W			
2	capacitor 5MF	Condensateur 5MF			
3	Clutch white (2x)	Accouplement moteur - pompe fioul (2x)			
4	Cylinder head screw DIN912 M5x12 (10x)	Vis cylindrique DIN912 M5x12 (10x)			
5	Stud Threaded M8x25/D13/K105	Boulon fileté M8x25/D13/K105			
6	cable feed D 14/4mm	Passe-fil D14/4mm			
7	Pressure test nozzle R 1/8" MS	Buse mesure R 1/8			
8	cable feed D 29x11x4	Passe-fil D 29x11x4			
9	Pin threaded DIN916 M6x8 (3x)	Tige filetée DIN916 M6x8 (3x)			
10	Cylinder-head screw DIN7984 M8x25 8.8 A3	Vis à tête cylindrique DIN7984 M8X25 8.8			
11	Distribution cylinder HG-A V1	Cylindre de distribution HG-A V1 17,34			

Übersetzungsliste
List of translations

Liste des traductions

Pos	Description	Description			
11	Distribution cylinder HG-A for 45,55kW	DEFLECTEUR D'AIR HGA 45-55 KW			
11	Distribution cylinder HG-A radial 4,9	Cylindre de distribution HG-A radial 4,9			
12	O-ring 92x3	Joint d'étanchéité 93x3 mm			
13	gasket D128x2	Joint D128x2			
14	Burner flange HG-A	BRIDE DE BRULEUR HG-A			
15	gasket 143x143x6 V3	Joint 143x143x6 V3			
16	impeller D133x38,4mm	Turbine extracteur D133x38,4mm			
16	impeller D133x59,8mm	Turbine extracteur D133x59,8mm			
17	Housing lid HG-A size 1	Couvercle HG-A Groupe 1			
17	Housing lid HG-A size 2	Couvercle HG-A Groupe 2			
18	Screw Pan-Head ISO7380 M5x20 (5x)	Vis à tête bombée ISO7380 M5x20 (5x)			
19	Inlet air duct HG-A size 1	Défecteur aspiration HG-A Mod 1 17-28kW			
19	Inlet air duct HG-A size 2	Défecteur aspiration HG-A Modèle 2 34kW			
20	Inlet silencer HG-A RLU	Silencieux aspiration HG-A RLU			
22	Screw Pan-Head ISO7380 M5x8 (5x)	Vis à tête bombée ISO7380 M5x8 (5x)			
23	Hose air WaBi Santo DN63 L1600 packed	Tuyau flexible pour air WaBiSanto DN63 L			
24	Clamp hose 60/80 packed	Collier de serrage 60/80			
5B	Element of construction	Groupe d'assemblage			
1	Pump Oil Suntec ALEV35C everp	Pompe fioul Suntec Alev 35C			
1	Pump oil Suntec ALEV55C everp	Pompe fioul Suntec ALEV55C			
2	solenoid coil Suntec 220-240V/50-60Hz	Bobine électrovanne pour pompe Suntec			
3	filter oil pump A70 Rev.3 AS 47 (2x)	Filtre pompe à fioul A70 Rev.3 AS47 (2x)			
4	gasket oil pump ALE 35/55 (2x)	Joint couvercle pompe SUNTEC AS47 (2x)			
5	Hose set BE/RE	Kit de conduit flexible BE/RE			
6	Screw connection XGE 4LLR 1/8" cyl.	Raccordement droit vis XGE 4 LLR 1/8			
7	Oil_pipe HG-A	Tube d'alimentation fioul HG-A			
8	Coil solenoid BFP 21/31 L3	Bobine électrovanne BFP31 L3 pomp DANFOS			
9	filter oil pump BFP 21/31 L3 (2x)	Filtre pompe fioul DANFOS BFP21/31 L3 2x			
10	Clutch white (2x)	Accouplement moteur - pompe fioul (2x)			
11	Screw connection 3/8x1/4" straight	Raccord 3/8"X1/4" droit			
12	Washer 13x18x1,5 (5x)	Joint 13x18x1,5 (5x)			
5C	Element of construction	Groupe d'assemblage			

Übersetzungsliste
List of translations

Liste des traductions

Pos	Description	Description			
1	disc D9,5/14x4 Ver02	Rondelle D9,5/14X4 Ver02			
2	Compres spring DIN2098 1,8x12,5x36	Ressort DIN2098 1,8x12,5x36			
3	Preheater oil FPHE-LE 030N5129 PTC50	Préchauffeur fioul FPHB5-LE PTC50 B10			
3	Preheater oil FPHB5-LE PTC70 B10	Brûleur réchauffeur FPHB 5/30N			
4	Cut-off valve LE6 sp	Clapet de retenu LE6			
5	Nozzle oil 0.55gph 60gr HR Danfoss everp	Gicleur fioul 0.55gph 60gr HR Danfoss			
5	oil nozzle 0,45gph80Gr HFD Danfoss	Gicleur 0,45/80° HFD (danfoss)			
5	oil nozzle 0,85gph 60° H	Gicleur fioul 0,85gph 60° H			
5	Oil nozzle 0,35gph 80Gr HR	Gicleur fioul 0,35gph 80° HR			
5	Oil nozzle 0,45gph80Gr HFD Danf.(12x)	Gicleur fioul 0,45gph80Gr HFD Danf.(12x)			
5	Oil nozzle 0,35gph80Gr HR Danf(10x)	Gicleur fioul 0,35gph80Gr HR Danf(10x)			
5	Nozzle for Oil 0.65gph 80°	Injecteur 0.65gph 80°			
5	Oil Nozzle 0,55gph 60Gr HR Danfoss (10x)	Gicleur fioul 0,55gph 60Gr HR Danfoss			
6	Mixer system BE 12,0/25,0/5,0/25	Chambre de melange BE 12,0/25,0/5,0/25			
6	Mixer system BE BE 12,1/27,5/5,8/25	Système de mélange BE pour GB125 22kW			
6	Mixer system BE 12,1/27,5/6,9/25 VA	Système de mélange BE pour GB125 30kW			
6	Mixer system BE 12,4/27,5/8,3/25 VA	Système de mélange BE pour GB125 34kW			
6	Mixer system BE/BE-A 2.1-43/45kW	Système mélangeur BE/BE-A 2.1-43/45			
7	ignition electrode BE-BE-A Typ4 L34	Électrode d'allumage BE-BE-A Type 4 L34			
7	Ignition electrode BE Type 4 L50 V2	Électrode d'allumage BE Type 4 L50 V2			
8	Screw cheese-head DIN 912 M4x10 (5x)	Vis à tête cylindrique DIN912 M4X10 (5x)			
9	Seal D81 V2 everp	Joint de tuyère D81 V2			
10	Blast tube D69/L214 18kW	Tuyère D69/L214 18kw			
10	Blast tube D83/L214 25kW	Tuyère GB125BE D83/L214 25kW			
10	blast tube D83/L224/5,9/4,8 SiC	Tuyère GB125 BE 30kW			
10	blast tube D83/L224/7,0/5,7 SiC	Tuyère GB125 BE 125 35 kW			
10	Blast tube D83/L224/5,7/5,4 SiC	Tuyère D83/L224/5,7/5,4 sic			
11	Screw Pan-Head ISO7380 M5x8 (5x)	Vis à tête bombée ISO7380 M5x8 (5x)			
12	Support tube L50	Tube de support L50			
13	O-ring 92x3	Joint d'étanchéité 93x3 mm			
	Installation material oil burner BE	Matériel de montage Brûleur fioul BE			
5D	Element of construction	Groupe d'assemblage			

Übersetzungsliste
List of translations

Liste des traductions

Pos	Description	Description			
1	SAFe100 V6 spare part	SAFe100 V6			
2	Housing Terminal cover SAFe	Couvercle safe GB402			
2	Housing Flap SAFe black V2 sp	Couvercle SAFe V2			
5	Adapter H05V-K 0,75 0.8/2.0 gn/ge	Adapteur H05V-K 0,75 0,8/2,0 gn/ge			
6	Module BIM30*-LoI/01 V10 18-49	Module BIM30*-LoI/01 V10 18-49			
7	Cable SAFe Power 1250 everp	Câble de réseau SAFe 1250			
8	Connection line SAFe motor BE	CABLE SAFE - MOTEUR			
9	Ignition cable SAFe 230 V	Câble d'allumage SAFe 230 V			
10	Connection line Oil pre-heater SAFe BE	Câble réchauffeur - SAFe			
11	Connection line fuel 1 SAFe	Câble électrovanne 1 - SAFe			
12	Sensor QRC1A1.33D2BU	Sonde de flamme QRC1A1.33D2BU			
13	Support pipe extension BE_.3 RLU V2	Support d'extension de tuyau BE.3 RLU V2			
14	Pipe holds HG V4 everp	Tube maintien HG V4 brûleur BE			
15	igniter sensor cable BE/BE-A	Câble de capteur d'allumage BE/BE-A			
16	Ignition Danfoss EBI V4 spare part	Transformateur allumage EBI V4 DANFOSS			
17	Data cable SAFe MC10 BE	Câble bus données SAFe - MC10			
18	Con cable sensor SAFeBE grommet	Câble SAFe - sonde chaudière			

Gerätetypen
Types of appliances

Types de chaudières

Gerät Appliance Chaudière	Bestell-Nr. Ordering no. Numéro de commande	Land Country Pays	Bemerkungen Remarks Remarques
GB125-49 BE2.3	8 732 901 412	AT,BE,CH,DE,EE,GR,IT,LT,LU,LV,PL,SI	
GB125-18 BE1.3 V3	8 718 587 438	AT,BE,CH,DE,HR,LU,PL	
GB125-22 BE1.3 V3	8 718 587 644	AT,BE,CH,DE,HR,LU,PL	
GB125-30 BE2.3 V3	8 718 587 345	AT,BE,CH,DE,HR,LU,PL	
GB125-35 BE2.3 V3	8 718 580 560	AT,BE,CH,DE,HR,LU,PL	
GB125-49 BE	7 736 601 597	BE	
GB125-49 BE	7 736 601 603	BY,EE,LT,LV,RU	
GB125-49 BE	7 736 601 596	CH	
GB125-49 BE	7 736 601 599	GR	
GB125-49 BE	7 736 601 600	IT	
GB125-49 BE	7 736 601 601	PL	

